



beste is de rode draad en dus de rode track te onderbreken
 R20 t/m R27 kunnen vervangen worden door een weerstand van 33 ohm voor grotere gevoeligheid.(mogelijk wordt hij dan te gevoelig)