


Normaal wordt de 7-kanaals schakeling van Conrad bediend door een volledige stick.



Functies 1 tot 4 en 6 tot 8 schakelen elk een kanaal op de multiswitch, functie 5 is een algemene reset.

Het is gemakkelijker te bedienen via bovenstaande schakeling.

Benodigheden:

- 4 weerstanden 1k
- 4 weerstanden 1k5
- 4 enkelpolige schakelaars (on)-on
- 4 dubbelpolige schakelaars (on)-on

Instructies:

- Soldeer de weerstanden aan de (on)-zijde van de schakelaars.
- Soldeer alle verbindingen.
- Indien gewenst kunnen omschakelaars gebruikt worden zoals in de “switch-file” beschreven bij de MC-14 en FC-16. Op deze manier kunnen de sticks ook nog gebruikt worden.
- Verbind de schakeling met de platine.